

# Näin käytät latauspistettä

## Så här laddar du



**Rekisteröidy** ensin Helen Latauksen asiakkaaksi: [helen.fi/helenlataus](https://helen.fi/helenlataus). Sivustolta löydät myös **usein kysytyt kysymykset**. Latauksen hinnan voi tarkistaa verkkosivuiltamme: [helen.fi/helenlataus](https://helen.fi/helenlataus)

**Registrera** dig först som Helen Lataus-kund: [helen.fi/helenlataus](https://helen.fi/helenlataus). På webbplatsen hittar du också **laddningspriser** och vanliga **frågor**. Du kan kontrollera priset på vår hemsida: [helen.fi/helenlataus](https://helen.fi/helenlataus)



### Aloitus

**Kytke** kaapeli autoon ja latauslaitteeseen



**Tunnistaudu** näyttämällä **RFID-tunnistetta** laitteen lukijalle

**Sovelluksella** valitsemalla oikea latauspiste ja pyyhkäisemällä "Aloita lataus"

**Kertamaksusivustolla** [aloita.lataus.helen.fi](https://aloita.lataus.helen.fi)



### Lopetus

**Tunnistaudu** samalla tavalla kuin aloititkin latauksen: näyttämällä **RFID-tunnistetta** laitteen lukijalle

**Sovelluksella** "Lopeta lataus"

**Kertamaksusivustolla** "Lopeta lataus"

**Irrota** kaapeli



### Start

**Anslut** kabeln till bilen och laddstationen



**Identifiera dig** genom att hålla **RFID-taggen** framför läsaren

**Via appen:** genom att välja rätt laddstation och svepa "Påbörja laddning"

**På webbplatsen för engångsbetalning** [aloita.lataus.helen.fi](https://aloita.lataus.helen.fi)



### Avslutning

**Identifiera dig** på samma sätt som när du började ladda: genom att hålla **RFID-taggen** framför läsaren

**Via appen:** "Avsluta laddning"

**På webbplatsen för engångsbetalning** "Avsluta laddning"

**Koppla loss** kabeln